

WAKOL NE 479 Colle de contact

Information Technique

Domaines d'application

Colle à base de néoprène pour plinthes et la pose sur des marches d'escaliers de revêtements textiles, homogènes en PVC, caoutchouc, liège naturel et linoléum sur des supports absorbants et non absorbants à l'intérieur.

Caractéristiques particulières



1)

- supporte les sièges à roulettes
- convient aux sols avec chauffage intégré

1) Classe d'émission selon la législation française

Caractéristiques techniques

Base:	Polychloroprène
Produit nettoyant et diluant:	WAKOL RV 105 Diluant pour néoprène
Application:	sur les deux faces à l'aide d'une spatule lisse ou crantée, pour des plinthes avec un pinceau
Consommation:	env. 200 - 300 g/m ² , selon la dentelure de la spatule, le support et le revêtement
Temps d'attente:	env. 15 minutes selon la dentelure de la spatule, le support et le revêtement
Temps de pose:	env. 50 minutes
Température de stockage:	au frais mais pas en dessous de +5 °C
Temps de stockage:	env. 12 mois à température ambiante
GISCODE:	S1

Supports

Le support et la température ambiante doivent satisfaire aux exigences de la norme DIN 18365. Les supports doivent être secs en permanence, réguliers, durs, sans fissures, salissures et substances empêchant le collage.

Lisser les supports irréguliers avec les masses d'égalisation Wakol correspondantes.
Respecter les informations techniques des primaires et masses de lissage.

Mastiquer toujours l'asphalte coulé.

Mise en œuvre

Bien mélanger la colle avant utilisation. Appliquer de manière homogène sur le support et le revêtement à l'aide d'une spatule lisse ou crantée en évitant la formation de pâtés. Poser convenablement le revêtement après le temps d'attente requis et bien le frotter. Il n'est pas possible de corriger ultérieurement.

Le revêtement peut être soudé le lendemain.

Pendant la mise en œuvre et la prise définitive (env. 3 jours), protéger le collage des rayons directs du soleil.

Consignes importantes

Température minimum de mise en œuvre: +15 °C. Par temps froid, mettre à l'avance la colle dans une pièce chauffée pour la mettre à température.

Tenir compte des particularités relatives au collage par contact de revêtements CV. Avant de commencer les travaux de pose, consulter le service technique. Nous vous garantissons la haute qualité constante de nos produits. Toutes les données reposent sur des essais et sur une expérience de plusieurs années et se rapportent à des normes. La diversité des matériaux utilisés et les diverses conditions de chantier que nous ne pouvons pas influencer excluent tout recours à ces données. C'est pourquoi nous recommandons des essais individuels. Respecter les instructions de pose du fabricant ainsi que les normes en vigueur et les fiches techniques des produits. De plus, nous nous tenons à votre disposition pour tout conseil technique.

Vous trouverez la dernière version des fiches techniques des produits sur www.wakol.com.

Cette information technique du 11.09.2014 annule la validité de toutes les versions précédentes.