

WAKOL DL 352 Dispersion de suie

Information Technique

Domaines d'application

Pour la réalisation d'une fixation conductible pour carrés de moquette appropriés en combinaison avec WAKOL D 965.

Propriétés particulières

exempt de solvants*

à utiliser uniquement avec WAKOL D 965

* selon la définition de la TRGS 610

Caractéristiques techniques

À base de:	dispersion aqueuse de suie spéciale
Nettoyant :	eau
Mélange :	1 part de WAKOL DL 352 pour 4 parts de WAKOL D 965
Résistance électrique à la mise à terre:	< 10 ⁶ Ohm
Application :	avec un rouleau en mousse sur supports non absorbants, avec un rouleau en velours sur supports absorbants
Consommation :	env. 80 à 150 g/m ² de mélange, dépendant du taux d'absorption du support
Temps de gommage :	env. 10 à 20 minutes sur supports absorbants, env. 45 à 60 minutes sur revêtements d'usage
Temps de pose :	env. 24 heures
Température de stockage :	au minimum +5°C, sensible au gel
Temps de stockage :	env. 6 mois à température ambiante
Giscode :	D1

Supports

Le support ainsi que les conditions climatiques ambiantes doivent convenir aux exigences de la norme DIN 18365. Les supports doivent être à plans, secs en permanence, solides, sans fissures, impuretés et substances pouvant entraver l'adhérence.

La fixation de carrés de moquette SL nécessite des surfaces lisses, pour cela toujours pré-enduire et ragréer les surfaces rudes. Respecter les fiches techniques des primaires et des masses de ragréage.

Les fonds d'usage doivent être lié complètement avec le support et posséder d'une surface libre de cires et de produits d'entretien.

Mise en œuvre

Mélanger la dispersion de suie et la dispersion de fixation de façon homogène. Bien remuer le mélange encore une fois avant l'emploi. Appliquer à l'aide d'un rouleau en mousse ou en velours de façon régulière sur le support en évitant des flaques de colle.

Poser les carrés de moquette après le temps de gommage et bien les frotter. Frotter encore une fois après un court instant.

Enlèvement des carrés de moquette

La pose et l'enlèvement de carrés de moquette sont possibles plusieurs fois. Pour l'enlèvement détacher et tirer les carrés de moquette commençant par le bord.

Consignes importantes

Ne pas appliquer à moins +15°C. Par période de temps froid, tempérer la colle à temps dans une pièce chauffée.

Nous garantissons la haute qualité constante de nos produits. Toutes les dates basent sur des essais et une longue expérience pratique et se rapportent à des conditions de norme. La diversité des matériaux utilisés et les conditions de chantier différentes, que nous ne pouvons pas influencer, excluent tous droits sortant de ces dates. Pour cela, des propres essais sont recommandés. Les consignes de pose des fabricants de revêtement ainsi que les normes et avis techniques en vigueur sont à respecter. Pour d'autres conseils techniques nous sommes à votre disposition.

Avec cette information technique du 29.05.2008, toutes les versions précédentes perdent leurs validités.