



## Coffre de transport

Coffre en dur en plastique, composé d'une mousse de protection, du WAKOL Applicateur 90, de la tête de répartition, de deux buses de remplacement de 200 mm, du support de buse de 200 mm, du chargeur de batterie avec câble de chargement et avec deux batteries, de deux trépieds de support et de la bande de fixation. Le coffre sert au stockage et au transport des WAKOL Applicateurs 90 avec leurs composants annexes.



## Chargeur de batterie

Chargeur rapide 110-240

Signification des LED's:

- Rouge en continu: prêt à l'emploi
- ✱ Rouge clignotant: batterie en surchauffe
- Vert en continu: batterie chargée
- ✱ Vert clignotant: batterie en chargement



## Conteneur des sacs tubulaires

Le conteneur sert à recevoir les sacs tubulaires de colles parquet Wakol avec un diamètre de 88 mm.



## Moteur

Le moteur électrique permet l'application de la colle sans effort. Le moteur est connecté au conteneur de sacs tubulaires.



## Tête de répartition

La tête est vissée manuellement au conteneur. Au début de la procédure, le support de buse est fixé à une WAKOL Buse de remplacement adaptée à la largeur du parquet à la tête de répartition.



## Support de buse

Support de buse en acier de 5 mm. La largeur de la bande de colle appliquée peut être adaptée en changeant le support de buse en combinaison avec les WAKOL Buses de remplacement. Existant en 200 mm (Largeur standard) ou en 414 mm.



## WAKOL Buses de remplacement

Buses de remplacement d'une largeur de 200 mm ou 400 mm et avec différents espacements entre les lignes de colle (dentures) pour l'utilisation avec le WAKOL Applicateur 90. Celles-ci peuvent être isolées hermétiquement pendant de courtes pauses en collant un ruban adhésif par-dessus, et sont ensuite jetées. Conditionnement: 5 ou 7 pièces par carton.



## Mise en place coffre et support

Les trépieds de support sont au nombre de 2 et sont introduits à l'extérieur du coffre dans les trous de vis prévus à cet effet et sont fixées dans la partie inférieure du coffre.

1. Videz le coffre, fermez-le et posez-le à plat sur le sol.
2. Introduisez les trépieds de support dans les trous prévus à cet effet jusqu'à ce qu'ils tiennent correctement.

Truc: Pour stabiliser le support, un carton de sacs tubulaires peut être posé sur le coffre.

## Tête de répartition: Fixer / changer le support de buse avec la WAKOL buse de remplacement.

1. Mettre en place et visser la WAKOL Buse de remplacement.
2. En cas de remplacement: dévisser les vis de fixation, enlever la buse et la jeter. Si nécessaire, retirer les gouttes de colle durcie du conduit; mettre la tête de répartition en place.

Remarque: de la colle liquide ne doit en règle générale pas être retirée du conduit de connexion.



## Mise en place des sacs tubulaires Wakol

1. Déverrouiller la tige coulissante et la tirer entièrement en arrière à l'aide de la poignée.
2. Introduire le sachet tubulaire Wakol dans le WAKOL Applicateur 90 et retirer le clip métallique.
3. Visser la tête de répartition.
4. Pousser la tige coulissante jusqu'au sachet tubulaire (chemin à vide).
5. Mettre l'applicateur debout; appliquer la colle sur le sol. Les lignes de colle sont placées en parallèle de la direction de pose.
6. Poser le parquet directement et bien appuyer.
7. Retirer la tête et la poser dans le support.
8. Retirer le sachet tubulaire vide avec le moteur.



## Divers

L'appareil utilisé doit être préparé de la façon suivante: des restes de colle de l'intérieur du conteneur ou des salissures involontaires des pas de vis doivent être retirés immédiatement en utilisant des WAKOL RT 5960 Toiles nettoyantes. Des restes de colle à l'intérieur de la partie de connexion peuvent être laissés à durcir.

Avant l'utilisation, toujours tenir compte des Informations Techniques.

