



## Walizka transportowa

Walizka z tworzywa sztucznego z piankową wkładką, WAKOL Aplikator 90, głowica rozdzielająca 200 mm, dwie wymienne dysze WAKOL, uchwyt mocująco-prowadzący 200 mm dyszy wymiennej, ładowarka z kablem i dwa akumulatory, dwa statywy oraz taśma mocująca. Walizka przeznaczona jest do przechowywania i transporu aplikatora WAKOL Aplikator 90 z wyposażeniem.



## Ładowarka

Szybka ładowarka 110-240 Volt

Znaczenie świecących diod LED:

- Czerwony ciągły : gotowy do użytku
- ✱ Czerwony migoczący : przegrzany akumulator, za zimny lub uszkodzony
- Zielony ciągły: akumulator naładowany
- ✱ Zielony migoczący: ładowanie akumulatora



## Zasobnik na klej

Zasobnik przeznaczony jest do załadunku nabojów z klejem do parkietu o średnicy 88 mm.



## Napęd

Napęd elektryczny umożliwia aplikację kleju bez dużego wysiłku. Napęd jest przymocowany do pojemnika na klej „w kiełbasach”.



## Głowica rozprowadzająca

Głowice ręcznie przykręcić do zasobnika z klejem. Przed rozpoczęciem pracy uchwyt mocująco-prowadzący wraz z dyszą wymienną WAKOL odpowiednią do szerokości klejonego elementu zamontować do głowicy rozprowadzającej.



## Uchwyt mocująco-prowadzący

Uchwyt ze stali 5 mm. Szerokość pasma kleju może być dostosowana do potrzeb poprzez wymianę uchwytu mocująco-prowadzącego w kombinacji z odpowiednią dyszą wymienną WAKOL. Dostępne szerokości; 200 mm (szerokość standardowa) i 414 mm.



## Wymienne dysze WAKOL

Wymienne dysze WAKOL o szer. 200 mm i 400 mm i różnym rozstawie otworów do stosowania w aplikatorach WAKOL 90. Przy krótkich przerwach w pracy może dojść do szczelnego zaklejenia otworów. W takim przypadku dysze wymienną należy zutilizować. Jednostka opakowania: 5 lub 7 sztuk w kartonie.



## Montaż walizki i statywu

Statyw składa się z dwóch części i jest umieszczony w zewnętrznych otworach pokrywy i zablokowany w dolnej części walizki.

1. Proszę opróżnić walizkę, następnie zamknąć i położyć płasko na podłodze.
2. Uchwyty statywu należy włożyć i zamocować w przewidziane do tego otwory aż do uzyskania oporu.

Wskazówka: Aby ustabilizować statyw, na walizce można położyć karton zawierający naboje z klejem.

## Głowica rozpraszająca: Uchwyt mocująco-rozpraszający z wymienną dyszą WAKOL – montaż/wymiana

1. Przygotować uchwyt mocująco-rozpraszający wraz z dyszą wymienną WAKOL pasującą do szerokości klejonego elementu.
2. Włożyć i dokręcić wymienną dyszę WAKOL.
3. Wymiana: odkręcić śruby mocujące dyszę, wyjąć dyszę i zutylizować. Ewentualne utwardzone resztki kleju usunąć z elementu doprowadzającego klej; zamontować głowicę rozpraszającą

Uwaga: płynny klej znajdujący się w elemencie łączącym z reguły nie musi być usuwany.



## Ładunek naboju z klejem

1. Odblokować blokadę i całkowicie odciągnąć tłoczysko
2. Włożyć nabój z klejem WAKOL i usunąć metalowy klips.
3. Przykręcić głowicę rozpraszającą.
4. Element blokujący dosunąć do naboju z klejem aż do uzyskania oporu (neutralny bieg)
5. Podnieść urządzenie; Klej nanosić przy użyciu aplikatora. Pasma kleju nanosić wzdłuż kierunku układania.
6. Parkiet natychmiast dosunąć i dobrze docisnąć.
7. Zdjąć głowicę rozpraszającą i odłożyć na stojak
8. Opróżnione opakowanie po kleju usunąć przy użyciu napędu.

## Pozostałe informacje:

Używane urządzenie przygotować, jak następuje: resztki kleju wewnątrz zasobnika na klej oraz przypadkowe zabrudzenia mocowań (śrub) muszą być natychmiast usunięte przy użyciu Chusteczek czyszczących WAKOL RT 5960. Resztki kleju pozostałe w wewnętrznej części jednostki doprowadzającej najlepiej pozostawić do utwardzenia.

Przed zastosowaniem zawsze należy zapoznać się z aktualnymi kartami informacji technicznych.

