

Санация пустот с помощью WAKOL MS 335 Ремонтная смола

WAKOL®
Anspruch verbindet



1. Локализовать пустоты и обклеить место сверления



2. Вертикально насверлить пустоты, при необходимости выполнить дополнительные отверстия



3. 25 мл воды (на 300 мл WAKOL MS 335 Ремонтная смола) добавить шприцем



4. 300 мл WAKOL MS 335 Ремонтная смола ввести в мерный стакан



5. Вмешать воду малой лопастью мешалкой в течение мин. 1 минуты до получения однородного состава. Состав сохраняет рабочие свойства прим. 15 минут



6. Вставить шприц в отверстие и залить смесь в шприц



7. Ввести смесь в пустоты. При необходимости ввести дополнительный материал. При необходимости прижать поверхности примерно на 2 часа



8. Закрыть отверстия обычным способом

Различные специфические условия на конкретном строительном объекте, ранее неизвестные нам, исключают любые претензии, связанные с данной информацией. Поэтому мы рекомендуем проведение достаточного количества собственных экспериментов. Необходимо соблюдать признанные отраслевые правила, действующие в настоящий момент нормы и инструкции, а также руководства изготовителя покрытия. Необходимо соблюдать наши технологические инструкции в технических спецификациях отдельных продуктов. Будем рады ответить на Ваши вопросы и предоставить Вам конкретные рекомендации по использованию продуктов. С момента опубликования настоящих рекомендаций все предыдущие версии теряют свою силу.