

WAKOL KB 182 Treppenklebeband, 240 mm

Technische Information

Anwendungsbereich

Beidseitig haftendes Klebeband mit Fadengelege zur Klebung von

- Kautschukformstufen
- Belägen mit separat befestigten Treppenkantenprofilen: Kautschukbeläge, homogene PVC-/CV-Beläge, Linoleum bis 2,5 mm

im Innenbereich.

Besondere Eigenschaften



1)



2)

- hohe Alterungsbeständigkeit
- hohe Weichmacherbeständigkeit

1) Nach den Kriterien der GEV eingestuft in die EMICODE-Klasse EC1 PLUS: sehr emissionsarm

2) Emissionsklasse nach französischem Recht

Technische Daten

Rohstoffbasis: Polyacrylate, Fadengewebe, Papier

Abmessungen: 50 m lang, 240 mm breit

Dicke: 0,23 mm

Lagerzeit: 12 Monate

Lagertemperatur: nicht frostempfindlich

Untergründe

Der Untergrund muss den Anforderungen der gültigen Normen und Merkblätter entsprechen. Unterböden müssen fest, eben, frei von Rissen, Verunreinigungen und klebehemmenden Substanzen sein.

WAKOL KB 182 Treppenklebeband, 240 mm kann auf Holzuntergründen, glatten Betonstufen oder gespachtelten Untergründen aufgebracht werden. Die Untergründe müssen ausreichend trocken und belegreif vorliegen.

Staubende und leicht absandende Untergründe mit WAKOL D 3003 Dispersionsvorstrich oder WAKOL D 3004 Vorstrichkonzentrat 1:2 mit Wasser verdünnt vorstreichen. Trockenzeiten je nach Untergrund beachten.

Verarbeitung

Materialien vor den Arbeiten ausreichend akklimatisieren Klebeband quer an der unteren Setzstufe beginnend aufbringen. Über die Kante der ersten Stufe ziehen und andrücken. Erste Trittstufe Klebeband von hinten nach vorne anlegen, im vorderen Bereich der Trittstufe Schutzpapier des bereits vorhandenen Klebebandes abziehen und Bänder überlappen lassen. Den Treppenlauf komplett von unten nach oben mit WAKOL KB 182 Treppenklebeband, 240 mm bekleben.

Ausgehend von der Treppenkante der unteren Trittstufe ca. 10 cm Schutzpapier entfernen, Belag anlegen und mit einem Gummihammer (weiß) anklopfen. Restliches Schutzpapier der Trittstufe entfernen und Belag fest z.B. mit Handroller oder Anreibehammer andrücken. Anschließend Schutzpapier der Setzstufe entfernen und Belag wie zuvor anreiben. Belag bündig zur oberen Trittstufe zuschneiden.

Für die weiteren Stufen wie zuvor verfahren, die Verlegeanleitung des Belagherstellers beachten.

Wichtige Hinweise

Verarbeitung nicht unter +15 °C Boden und +18 °C Raumtemperatur sowie Raumluftfeuchtigkeit vorzugsweise zwischen 40 % und 65 %, maximal 75 %. Alle Angaben beziehen sich auf ca. 20 °C und 50 % relative Luftfeuchte.

Alle Verlegewerkstoffe bei kalter Witterung rechtzeitig im beheizten Raum auf temperieren.

Wir gewährleisten die gleich bleibend hohe Qualität unserer Produkte. Alle Angaben beruhen auf Versuchen und auf langjähriger praktischer Erfahrung und beziehen sich auf Normbedingungen. Die Vielfalt der eingesetzten Materialien und unterschiedlichen Baustellenbedingungen, die wir nicht beeinflussen können, schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die Verlegeanleitungen der Belaghersteller und die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sind zu beachten. Darüber hinaus stehen wir gerne für eine technische Beratung zur Verfügung.

Die Produktdatenblätter finden Sie in der aktuellsten Fassung unter www.wakol.com.

Mit Erscheinen dieser Technischen Information vom 14.06.2024 verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.