

# WAKOL KB 182 Plintband voor trappen, 240 mm

## Technische Informatie

### Toepassingsgebied

Dubbelzijdig plakband met draadgaas voor verlijming van

- Rubbervormtreden
- Vloerbedekkingen met apart bevestigde traprandprofielen: rubber, homogene PVC-/CV-vloerbedekkingen, linoleum tot 2,5 mm

binnenshuis.

### Bijzondere Eigenschappen



1)



2)

- hoge verouderingsbestendigheid
- hoge weerstand tegen weekmakers

1) Volgens de criteria van de GEV geclassificeerd in EMICODE-Klasse EC1 PLUS: Zeer emissiearm

2) Emissieklasse volgens Frans recht

### Technische gegevens

Grondstofbasis:	Polyacrylaat, draadweefsel, papier
Afmetingen:	50 m lang, 240 mm breed
Dikte:	0,23 mm
Houdbaarheid:	12 maanden
Bewaartemperatuur:	niet vorstgevoelig

### Ondervloeren

De ondergrond moet voldoen aan de geldige normen en informatiebladen. Ondervloeren dienen vormvast, vlak, vrij van scheuren, verontreinigingen en stoffen te zijn die afbreuk kunnen doen aan de hechting.

WAKOL KB 182 Plintband voor trappen, 240 mm kan aangebracht worden op houten ondergronden, gladde betontreden of geplamuurde ondergronden. De ondergronden moeten voldoende droog en gereed voor verleggen zijn.

Stoffige en licht schurende ondergronden met WAKOL D 3003 Dispersievoorstrijk of WAKOL D 3004 Voorstrijk concentraat 1:2 met water verdund voorstrijken. Houd afhankelijk van de ondergrond rekening met de droogtijden.

## Gebbruiksaanwijzing

Laat de materialen vóór de werkzaamheden voldoende acclimatiseren. Breng het plakband dwars aan en begin hierbij met het onderste stootbord. Trek het over de rand van de eerste trede en druk het aan.

Bevestig het plakband op de eerste traptrede van achter naar voren, trek het bescherm papier van het al aanwezige plakband er op het voorste deel van de traptrede af en zorg ervoor dat de stroken elkaar overlappen. Beplak de trap van onder naar boven volledig met WAKOL KB 182 Traptape, 240 mm.

Verwijder beginnend bij de traprand van de onderste traptrede circa 10 cm bescherm papier, breng de vloerbedekking aan en tik deze met een rubber hamer (wit) aan. Verwijder het overige bescherm papier van de traptrede en druk de vloerbedekking stevig aan met bijvoorbeeld een handroller of klophamer. Verwijder vervolgens het bescherm papier van de traptrede en wrijf de vloerbedekking als voorheen aan. Snijd de vloerbedekking gelijk af met de bovenste traptrede.

Ga bij de overige treden als voorheen te werk. Neem de leginstructies van de fabrikant van de vloerbedekking in acht.

## Belangrijke informatie

Verwerking niet onder de +15 °C vloertemperatuur en +18 °C ruimtetemperatuur en luchtvochtigheid bij voorkeur tussen de 40 % en 65 %, maximaal tot 75 %. De opgegeven tijden zijn bepaald bij een temperatuur van 20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 50 %.

Alle vloerbedekkingsproducten bij koude weersomstandigheden tijdig in een verwarmde ruimte op temperatuur laten komen.

Wij garanderen de gelijkblijvende hoge kwaliteit van onze producten. Alle informatie is gebaseerd op testen en op meerdere jaren praktische ervaring en hebben betrekking op genormaliseerde omstandigheden. De hoeveelheid aan ingezette materialen en variërende projectomstandigheden, die wij niet kunnen beïnvloeden, sluiten aanspraken op deze informatie uit. Daarom adviseren wij u voldoende eigen testen uit te voeren. Naast deze gegevens dienen de leginstructies van de fabrikant van de vloerbedekking en de thans geldende normen en de technische merkbladen in acht te worden genomen. Voor technische adviezen staan wij altijd ter beschikking.

De actuele technische merkbladen zijn te vinden op [www.wakol.com](http://www.wakol.com).

Met het verschijnen van dit technisch merkblad verliest het technisch merkblad van 25.06.2024 en alle voorafgaande versies hun geldigheid.