

WAKOL KB 182 Fita adesiva para escadas, 240 mm

Informação técnica

Área de aplicação

Fita adesiva de dupla face com trama de fibras para a colagem de

- Níveis de moldagem de borracha
- Revestimentos com perfis de degraus fixados separadamente: revestimentos de caucho, revestimentos homogêneos de PVC/CV, linóleo até 2,5 mm interno.

Propriedades especiais



1)



2)

- alta resistência ao envelhecimento
- alta resistência a substâncias plastificantes

- 1) Baseado no critério da GEV (Associação para Emissão controlada de materiais de instalação), classificado como EMICODE EC1 PLUS: emissões muito baixas
2) Emissões de acordo com leis Francesas

Dados técnicos

Matéria-prima base:	Poliacrilatos, material tecido, papel
Dimensões:	50 m de comprimento, 240 mm de largura
Espessura:	0,23 mm
Tempo de estocagem:	12 meses
Temperatura de estocagem:	não sensível a geada

Contra pisos

A base tem de corresponder às exigências das normas e fichas técnicas válidas. Contra pisos devem estar sólidos, nivelados e livres de rachaduras, sujeira e substâncias inibidoras de adesão.

WAKOL KB 182 Fita adesiva para escadas, 240 mm pode ser aplicado sobre bases de madeira, degraus de concreto lisos ou bases aplicadas. As bases devem estar suficientemente secas e prontas para serem revestidas.

Em bases que formam pó e liberam ligeiramente areias, aplicar um camada fina de WAKOL D 3003 Primer em dispersão ou WAKOL D 3004 Primer concentrado na proporção de 1:2 com água. Observar os tempos de secagem conforme a base.

Uso

Aclimatizar suficientemente os materiais antes dos trabalhos Aplicar fita adesiva transversalmente no degrau de colocação inferior. Puxar sobre a borda do primeiro degrau e pressionar.

Aplicar fita adesiva no primeiro degrau, de trás para a frente, na área dianteira do degrau, remover o papel de proteção da fita adesiva já existente e deixar que as fitas fiquem sobrepostas. Cobrir todo o lance de escadas, de baixo para cima, com 240 mm de WAKOL KB 182 Fita adesiva para escadas.

Começando na borda do inferior, remover aprox. 10 cm de papel de proteção, aplicar o revestimento e bater com um martelo de borracha (branco). Remover o resto do papel de proteção do degrau e pressionar o revestimento firmemente, por exemplo, com um rolo manual ou martelo friccionador. Em seguida, remover o papel de proteção do degrau de colocação e esfregar o revestimento como anteriormente. Cortar o revestimento de modo nivelado em relação ao degrau superior.

Para os restantes degraus proceder como anteriormente, respeitar as instruções de colocação do fabricante de revestimentos.

Importante

Processamento não abaixo da temperatura do piso de +15 ° C e temperatura ambiente de +18 ° C, assim como umidade ambiente preferencialmente entre 40 % e 65 %, máximo de 75 %. Todas informações são baseadas em 20 ° C e 50 % de umidade relativa do ar.

Aqueça todos os materiais de instalação em tempo hábil em uma sala aquecida.

Nós garantimos a alta qualidade uniforme de nossos produtos. Todos os dados são baseados em testes e muitos anos de experiência prática e se referem a condições padrão. A variedade dos materiais usados e as diferentes condições de cada obra, que estão além de nosso controle, impossibilita qualquer reclamação com base nesses dados. Portanto, nós recomendamos fazer testes suficientes. Devem ser observados as instruções de instalações dos fabricantes dos pisos e as regulamentações vigentes. Teremos prazer em fornecer apoio técnico.

Os dados técnicos do produto podem ser encontradas nas suas versões mais atuais em www.wakol.com.

Essa informação técnica de 12.07.2024 substitui todas versões anteriores.