

WAKOL KB 182 Cinta adhesiva para escaleras, 240 mm

Información técnica

Ámbito de aplicación

Cinta adhesiva por ambas caras con entelado para la adhesión de

- Niveles de caucho moldeado
- Pavimentos con perfiles para niveles fijados por separado: los pavimentos de caucho, los pavimentos homogéneos de PVC/CV y el linóleo de hasta 2,5 mm

en áreas interiores.

Características especiales



1)



2)

- gran resistencia al envejecimiento
- gran resistencia a los plastificantes

1) Según los criterios de la GEV, clasificado en la categoría EMICODE EC1 PLUS: de muy bajas emisiones

2) Categoría de emisiones según el Derecho francés

Datos técnicos

Materia prima base:	Poliacrilatos, entelados, papel
Dimensiones:	50 m de largo, 240 mm de ancho
Espesor:	0,23 mm
Tiempo de almacenamiento:	12 meses
Temperatura de almacenamiento:	no sensible al congelamiento

Soleras

La solera debe cumplir los requisitos de las normas y hojas informativas vigentes. Las soleras deben estar firmes, lisas y libres de grietas, suciedades y sustancias que impidan la adhesión.

WAKOL KB 182 Cinta adhesiva para escaleras, 240 mm pueden aplicarse sobre soleras de madera, niveles de hormigón lisos o soleras niveladas. Las soleras deben estar suficientemente secas y preparadas para el revestimiento.

Imprimir las soleras pulverulentas y arenosas con imprimación universal WAKOL D 3003 o con imprimación concentrada WAKOL D 3004 diluida en agua en una proporción de 1:2. Respetar el tiempo de fraguado adecuado en función de la solera.

Aplicación

Aclimatar suficientemente los materiales antes de trabajar. Aplicar la cinta adhesiva en sentido transversal, empezando por la contrahuella inferior. Tirar por encima del borde del primer nivel y presionar hacia abajo.

Aplicar cinta adhesiva al primer nivel desde atrás hacia delante, retirar el papel protector de la cinta adhesiva existente en la parte delantera del nivel y dejar que las cintas se solapen.

Aplicar la cinta adhesiva WAKOL KB 182, 240 mm en todo el nivel de abajo a arriba.

Empezando por el borde del nivel inferior, retirar aprox. 10 cm de papel protector, colocar el pavimento y presionar con un martillo de goma (blanco). Retirar el papel protector restante de la banda de rodadura y presionar firmemente el pavimento hacia abajo, por ejemplo, con un rodillo de mano o un martillo de fricción. A continuación, retirar el papel protector de la contrahuella y frotar el pavimento como antes. Cortar el pavimento a ras del nivel superior. Para el resto de niveles, seguir los pasos anteriores y las instrucciones de instalación del fabricante del suelo.

Indicaciones importantes

No se debe utilizar con una temperatura del suelo por debajo de +15 °C y una temperatura ambiente por debajo de +18 °C; la humedad del aire de la estancia debe estar preferiblemente entre el 40 % y el 65 %, máximo el 75 %. Los datos son para una temperatura de unos 20 °C y una humedad relativa del aire del 50 % aproximadamente.

En climas fríos, atemperar con antelación todos los materiales de instalación en el recinto calefactado.

Nosotros garantizamos la alta calidad constante de nuestros productos. Todos los datos se basan en ensayos y en la experiencia práctica de muchos años y se refieren a condiciones normalizadas. La gran variedad de materiales empleados y las diferentes condiciones en las obras, que escapan a nuestro control, invalidan las reclamaciones basadas en estos datos. Por eso, recomendamos hacer suficientes ensayos propios. Tener en cuenta las instrucciones de instalación del fabricante del pavimento, así como las hojas informativas y las normas vigentes actualmente. Por lo demás, quedamos a su entera disposición en caso de requerir asesoramiento técnico.

Las hojas de datos del producto se encuentran en su versión más reciente en www.wakol.com.

Con la aparición de esta información técnica, de fecha 12.07.2024, todas las versiones anteriores pierden su validez.