



Transportkoffer

Kunststof koffer bestaande uit beschermingsschuim, WAKOL Applicator 90, verdeelkop, twee wisseltuiten 200 mm breed, lijmbeugel 200 mm, snellader met kabel, twee accu's, twee statiefbeugels en een spanband. De koffer dient voor de bescherming tijdens het transport van de WAKOL Applicator 90 en de toebehoren.



Oplader

Snellader 110-240 Volt

Betekenis van de LED's:

- Continu rood licht: Klaar voor gebruik
- ✱ Knipperend rood licht: Akku overhit, te koud of defect
- Continu groen licht: Akku vol
- ✱ Knipperend groen licht: Akku wordt opgeladen



Lijmkoker

De lijmoker dient voor het gebruik van Wakol parketlijmworsten met een doorsnee van 88 mm.



Aandrijving

De elektrische aandrijving maakt het mogelijk de lijm zonder krachtinspanning aan te brengen. De aandrijving is aan de lijmoker bevestigd.



Verdeelkop

De verdeelkop wordt met de hand op de lijmoker geschroefd. Bij de aanvang van de werkzaamheden wordt de lijmbeugel met WAKOL wisseltuiten passend bij de parketbreedte op de verdeelkop gemoteerd.



Lijmbeugels

Lijmbeugel van 5 mm staal. De opbreng breedte kan door het wisselen van deze beugel in combinatie met de WAKOL Wisseltuiten aangepast worden. Verkrijgbaar in 200 mm (standaardbreedte) en 414 mm.



WAKOL Wisseltuiten

Wisseltuiten in 200 mm en 400 mm breedte en in diverse lijmril afstanden ("tandingen") voor het gebruik met de WAKOL Applicator 90. Bij kortere werkonderbrekingen kunnen deze luchtdicht afgeplakt worden en kunnen milieuvriendelijk worden afgevoerd. Verpakkingseenheid: 5 of zeven stuk in één kartonnen doos.



Opbouw koffer met statief

Het statief bestaat uit 2 delen en wordt in de openingen van het deksel gestoken tot in het onderste gedeelte van de koffer.

1. Maak de koffer leeg, sluit deze en leg deze vlak op de vloer.
2. Steekt u de statiefbeugels in de daarvoor bedoelde gaten tot dat deze niet meer dieper kunnen.

Tip: Voor het stabiliseren kan een kartonnen doos met lijmworsten op de koffer gelegd worden.

Verdeelkop: Lijmbeugel met WAKOL Wisseltuiten aanbrengen / omwisselen

1. Lijmbeugel met WAKOL Wisseltuiten passend met de parketbreedte klaarleggen.
2. WAKOL Wisseltuiten insteken en vastschroeven.
3. Bij het wisselen: Bevestigingsschroeven van de wisseltuit losschroeven, de wisseltuit verwijderen en weggooien. Evt. uitgeharde stukjes lijm uit het toevoerstuk verwijderen; verdeelkop aanbrengen.

Opmerking: vloeibare lijm die zich in het verbindingkanaal bevindt, moet niet verwijderd worden.



WAKOL lijmworsten laden

1. De getande stang ontkoppelen en d.m.v. het handvat helemaal terugtrekken.
2. Wakol lijmworst in de WAKOL Applicator 90 schuiven en de metalen clip verwijderen.
3. Verdeelkop bevestigen.
4. De gestande stang tot aan de lijmworst schuiven (tot er weestand komt).
5. Lijm aanbrengen: De lijm met de applicator aanbrengen. Lijmrillen evenwijdig aan de legrichting aanbrengen.
6. Het parket direct inschuiven en goed aandrukken.
7. Lijmkop verwijderen en in de beugel leggen.
8. Uitgeperste lijmworsten m.b.v. de aandrijving verwijderen.



Overigen

Het gebruikte apparaat onderhouden: Lijmresten aan de binnenkant van het magazijn en eventuele vervuilingen aan de schroefdraad van de lijmkop moeten direct met WAKOL RT 5960 Reinigingsdoekjes verwijderd worden. Lijmresten aan de binnenkant van de lijmtuiten kan men het beste laten uitharden.

Voor de verwerking altijd de technische informatie in acht houden.